

NOTICE PROGRAMMATEUR Simplifiée



Cette Notice du programmeur remplace les parties consacrées au détecteur Jour/Nuit de la notice générale du ChickenDort.

Lire d'abord la notice générale pour l'installation du ChickenDort.




Nota : Les réglages ci-dessous peuvent se faire sans brancher le Programmeur car il dispose d'une batterie interne qui se recharge quand l'ensemble est connecté au ChickenDort

NOTA IMPORTANT : La touche  permet de changer de mode : Mode Manuel ou mode Auto (indication "Auto" sous l'affichage de l'heure)

Mise à l'heure :

- Mettez-vous en mode Manuel
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la appuyée...puis...:
- Appuyez sur les touches H+ ou M+ pour régler les Heures et les Minutes
- Relâchez la touche  pour valider.

Programmation : (peut se faire en mode Manuel ou Auto)

- Appuyez sur la touche  et relâchez.
- Vérifiez que les 7 jours de la semaine (Mo Tu We Th Fr Sa Su) sont bien affichés en haut de l'afficheur. Sinon, appuyer plusieurs fois sur D+ pour obtenir cet affichage.
- L'indication 1 et "On" apparaît à gauche
- Appuyez sur les touches H+ ou M+ pour régler les Heures et les Minutes de l'heure de fermeture du SOIR
- Ré-Appuyez sur la touche  et relâchez.
- L'indication 1 et "Off" apparaît à gauche
- Appuyez sur les touches H+ ou M+ pour régler les Heures et les Minutes de l'heure d'ouverture du MATIN
- Vérifiez que les 7 jours de la semaine (Mo Tu We Th Fr Sa Su) sont bien affichés.
- Appuyez sur la touche  pour terminer la programmation.

IMPORTANT : Mettez-vous en mode "Auto" pour lancer l'utilisation (l'indication "Auto" apparaît sous l'affichage de l'heure)

N'utiliser que le programme 1 On et 1 Off.

Si vous entrez par erreur une valeur dans les programmes suivants (2 On ... Jusqu'à 17) taper sur la touche C/R pour annuler et ne voir que des traits "-- --" (Impératif)

Réinitialisation complète : Avec un trombone sur la touche "c" (nécessaire si longtemps déconnecté et déchargé)

Nota : Le voyant rouge s'allume quand la porte est fermée.

Installation :

- Le Programmeur doit être placé dans un endroit protégé des intempéries
- Fixez-le par vis en utilisant au moins 2 des 4 trous de son embase.

Connexion :

- Le programmeur est pré-câblé.
- Connecteur 3 broches avec languette de détrompage.

Caractéristiques :

12V continu. T° -10 à + 40°C

CKDort Entreprise

41 avenue de Huingue - 40140 SOUSTONS

Tel : 33- (0)7 - 81 - 24 - 00 - 91

www.chickendort.com

Email : ckdort@yahoo.fr

Avertissement :

L'installation électrique est de la responsabilité de l'utilisateur et doit être faite selon les normes en vigueur.

CKDort décline toutes responsabilités quant aux dommages qui pourraient survenir à la suite d'une mauvaise utilisation de ce produit et les conséquences éventuelles sur l'environnement ou les volatiles concernés.

